



COBRA SYSTEM

PIŠTOĽOVÁ
KUŠA

VAROVANIE

| Počas používania udržiavajte všetky časti tela mimo dráhy tetivy a kábla. Ruku, palec a prsty majte vždy pod dráhou letu. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred streľbou si prečítajte a pochopte príručku. **NESTRIEĽAJTE NAPRÁZDNO** Streľba bez šípu alebo bez vhodného šípu poškodí túto kušu a môže viesť k vážnemu zraneniu.





1

MONTÁŽ

Vložte lučisko do pažby až po bielu čiaru. Uistite sa, že prítlačná podložka je v rovine medzi lučiskom a upevňovacou skrutkou lučiska. Nedoťahujte nadmerne.



2

Kryt lučiska pripevnite tesne k obojm stranám lučiska. Prevlečte slučku tetivy cez ľavý koniec lučiska. Pravý koniec lučiska držte v pravej ruke a tetivu v ľavej ruke. S pomocou priateľa ohnite pravý koniec lučiska a presuňte cez neho slučku tetivy. Uistite sa, že tetiva dobre zapadá do otvorov na lučisku.



3

NAŤAHOVANIE

1. Kým držíte kušu ľavou rukou, potiahnite naťahovací mechanizmus nadol, aby ste kušu natiahli. Bezpečnostná západka sa automaticky zacvakne.
2. Vráťte mechanizmus naťahovania do pôvodnej polohy. Kuša je teraz pripravená na nabitie šípu.



4

NABÍJANIE

Umiestnite šíp na koľajnicu podľa obrázka. Uistite sa, že je šíp úplne opretý o spúšťový mechanizmus.



5

Uvoľnite bezpečnostný mechanizmus. Kuša je teraz pripravená na streľbu.



6

NASTAVENIE MIERIDIEL

Otáčaním nastavovacej skrutky v smere hodinových ručičiek (doľava) alebo proti smeru hodinových ručičiek (doprava) nastavte zameriavací mechanizmus doprava alebo doľava. Nastavte výškovú skrutku v smere hodinových ručičiek pre vysoké výstrely, proti smeru hodinových ručičiek pre nízke výstrely.